

SecuVOICE Kurzanleitung

1. Voraussetzung

SecuVOICE wurde erfolgreich installiert. SecuVOICE-PIN und SecuVOICE-PUK wurden notiert und sind bekannt.

2. Sie rufen sicher an

- Durch Drücken der rechten Auswahl Taste (SecuVOICE) in der Hauptansicht Ihres Mobiltelefons gelangen Sie in die Ausgangsanzeige von SecuVOICE; gegebenenfalls nach Eingabe der SecuVOICE-PIN (Details in Kapitel 2.4 der SecuVOICE Bedienungsanleitung).
- Sie haben verschiedene Möglichkeiten einen sicheren Anruf durchzuführen (Der Rufaufbau ist immer rot unterlegt):
 - In der SecuVOICE Hauptansicht wird nach Eingabe der gewünschten Telefonnummer und Drücken der Anruftaste der sichere Anruf aufgebaut.
 - Ebenso können Sie einen sicheren Anruf über „Kontakte“ oder „Letzte Anrufe“ tätigen.
- Ein sicheres Gespräch wird beendet durch Drücken der roten Beendigungstaste.
- Nach Beendigung eines sicheren Anrufes haben Sie die Möglichkeit die Daten des Gesprächspartners sofort in den sicheren Kontakten zu speichern.

3. Sie werden sicher angerufen

- Ein sicherer Anruf wird Ihnen rot unterlegt angezeigt. Sobald dieser Anruf verschlüsselt ist, wechselt in der Anzeige die Farbe von rot nach schwarz.
- Um den Anruf anzunehmen müssen Sie gegebenenfalls vorab Ihre SecuVOICE-PIN (Details in Kapitel 2.4 der SecuVOICE Bedienungsanleitung) eingeben und wie gewohnt die Anruftaste Ihres Mobiltelefons bedienen.
- Haben Sie den Anrufer in Ihren sicheren Kontakten abgelegt, erscheint Name und Domain-Name des Anrufers im Display.
- Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie auf die Beendigungstaste.
- Sollten Sie einen sicheren Anruf verpassen, informiert Sie Ihr Telefon mittels Nachricht über den verpassten sicheren Anruf.